
Favor de leerlo antes de usar el equipo.

Manual del Usuario

Introducción:

Gracias por la adquisición del GamePad, una consola de control, de características mejoradas para la PlayStation~ Sony. El GamePad presenta el control tradicional de ocho vías de la mayoría de plataformas de entrada de nivel, más el valor agregado de autodisparo, cámara lenta y un cable extra largo. Su paquete del GamePad debe incluir el controlador Game Pad, manual de instrucciones, tarjeta de registro y tarjeta de garantía. Si le falta alguno de éstos items, por favor contáctese con InterAct Accessories Customer Service al (410)238-1426. Por favor, tómese el tiempo de llenar su tarjeta de registro así puede recibir información al día y sobre los últimos productos de InterAct.

Descripción del Producto

1. Ocho botones de disparo (X, O, □, L1, L2, R1, R2)
2. Plataforma digital de control de pulgar (←, →, ↑, ↓) para control direccional circular.
3. Función de selmi auto-disparo.
4. Función de cámara lenta (interruptor ubicado en la parte de abajo del controlador)
5. Función individual de disparo turbo.

Cuidado de la Unidad y Solución de Problemas

El GamePad es una unidad electrónica y debe ser tratada con cuidado cuando la maneje. InterAct Accessories recomienda que no desconecte o conecte el GamePad a su PlayStation~ Sony mientras el sistema está encendido. También recomendamos que no guarde la unidad bajo luz solar directa o bajo condiciones de temperatura extrema o derrame ningún líquido sobre la unidad. Finalmente, no abra la cubierta del GamePad. Mantenimiento y servicio debe ser realizado solamente por InterAct Accessories.

Especificaciones Técnicas

Tensión Normal 5 V
Tipo de alimentación
Corriente Nominal 5mA

Si su GamePad deja de funcionar por cualquier razón, por favor contacte a InterAct Accessories a través de:

Teléfono: (410)238-1426

Lunes-Viernes, 9:00am a 8:00pm EST

Email: support@gameshark.com

World Wide Web: <http://www.interact-acc.com> Dirección de Correo: interAct Accessories, Inc.

ATTN: SERVICIO DE CLIENTES 9611 Pulaski Park Drive Suite 309 Baltimore, MD 21220

PÓLIZA DE GARANTÍA

**RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
AV. JARDÍN No.245
COL. TLATILCO
MÉXICO D.F. C.P. 02860**

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza este producto por el término de un año o noventa días en tanto sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

CONDICIONES

- I. Para hacer efectivo esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza, junto con el producto en cualquier tienda de RADIO SHACK DE MÉXICO, S. A. DE C. V. o en el CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. de C.V. ubicado en Av. Jardín No. 245, Col. Tlatilco México, D.F. donde también se podrán obtener refacciones y partes.
- II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. DE C. V.
- III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.
- IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos.
- A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - B) Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
 - C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.
 - D) Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.

V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.

VI. En caso de que la presente garantía se extravíe, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

*Nota: Los aparatos eléctrico-domésticos tienen 1 año de garantía y los de baterías 90 días.

Producto: _____	SELLO DE LA SUCURSAL
Marca: _____	
No. Catálogo: _____	
No. Serie: _____	
FECHA DE ENTREGA	

PlayStation es una marca registrada de Sony Computer Entertainment of America.